

PODMÍNKY VSTUPU A VJEZDU NA LETIŠTĚ


Následující pravidla jsou vytvořena a prováděna v souladu s **Bezpečnostním programem provozovatele letiště** k zajištění ochrany civilního letectví před protiprávními činy, k zabránění neoprávněného vniknutí osob, vozidel, zvířat nebo jiných předmětů na pohybovou plochu letiště a zajištění dostatečné úrovně ochrany činností provozovatele letiště.

VEŘEJNÁ ČÁST LETIŠTĚ

Veřejná část letiště je určena zejména k přístupu veřejnosti k letišti a umístění vozidel na veřejném parkovišti. Do tohoto prostoru je umožněn vstup bez omezení s výjimkou mimořádných událostí a nestandardních situací. Veřejná část letiště je označena jako **ZELENÁ BEZPEČNOSTNÍ ZÓNA**.

NEVEŘEJNÁ ČÁST LETIŠTĚ

Neveřejná část letiště je primárně určena k ochraně civilního letectví před protiprávními činy. Od veřejné části je po obvodu letiště oddělena oplocením s výstražnými tabulkami a uvnitř perimetru fyzickou překážkou s označením. Vjezd do neveřejné části letiště je zabezpečen ručně ovládanými bránami nebo bránami s pohonnou jednotkou a kontrolou vstupu. Nad rámec fyzických překážek je zabezpečení letiště vykonáváno bezpečnostními pracovníky letiště. Neveřejná část letiště je rozdělena na modrou, žlutou a červenou bezpečnostní zónu. Jednotlivé zóny jsou od sebe odděleny cedulemi.



MODRÁ ZÓNA zahrnuje nepoužívané pojezděcí plochy a vstup veřejnosti do tohoto prostoru je možný výhradně na základě povolení provozovatele letiště. Všechny osoby vstupující do modré bezpečnostní zóny jsou proškoleny o pravidlech pohybu v této zóně, o rozložení bezpečnostních zón a jejich hranicích. Žadatelé

před vstupem do této zóny podpisem do evidence vstupů a vjezdů provozovateli letiště stvrdí, že byli seznámeni s bezpečnostními pravidly.

ŽLUTÁ ZÓNA zahrnuje pojezdové dráhy, odbavovací plochy letiště a k nim příslušné stavby a pozemky. **ČERVENÁ ZÓNA** vymezuje ochranu vzletových a přistávacích drah. Obě zóny jsou přístupné, vyjma mimořádných situací (zásahy jednotek IZS apod.), zejména provozovatelům a posádkám letadel a oprávněným osobám provozovatele letiště. Všem dalším osobám jsou zóny přístupné pouze s výslovným souhlasem provozovatele letiště, a to na základě oprávněného držení příslušného letištního identifikačního průkazu a po předchozí koordinaci se stanovištěm RADIO. Veřejnost se v těchto zónách může pohybovat pouze za doprovodu osoby oprávněné k samostatnému vstupu do těchto zón.

VYHRAZENÝ BEZPEČNOSTNÍ PROSTOR (SRA)

Vyhrazený bezpečnostní prostor na letišti Mnichovo Hradiště je vždy fyzicky vyznačen na dobu nutnou ke kontrole odlétajících cestujících a jejich zavazadel v rámci letů obchodní letecké dopravy pro letouny s MTOM nad 15 tun, resp. nad 45,5 tun v případě neobchodních letů. Bezpečnostní kontrolu provádí bezpečnostní pracovník k tomu vyškolený. Prostor se vyznačuje výstražnými kužely v okruhu 1 m od obrysu letadla a dále prostorem 2 x 2 m před nástupními dveřmi do letadla, kde prohlídka cestujících a zavazadel proběhne. Cestující pak po provedení prohlídky nesmí před nastoupením do letadla opustit tento prostor. Pokud cestující vyznačený prostor po provedené bezpečnostní kontrole opustí, je povinen se při vstupu zpět podrobit opakované kontrole, a to včetně vnášených zavazadel a věcí.

Pokud není vytyčen vyhrazený bezpečnostní prostor, je veškerý provoz odbavován z vymezeného prostoru, jehož hranice jsou totožné s neveřejnou částí letiště.

VSTUP A VJEZD NA POHYBOVÉ PLOCHY LETIŠTĚ

VZLETOVÁ A PŘISTÁVACÍ DRÁHA (RWY), POJEZDOVÉ DRÁHY (TWY), ODBAVOVACÍ PLOCHY (APN)

- ✈ vstup a vjezd pouze v případech nezbytných k manipulaci s letadly, kontrole, údržbě a úklidu ploch, a to vždy **PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU stanoviště RADIO (tel. +420 311 444 066)**
- ✈ na všech pohybových plochách se osoby smí pohybovat **VÝHRADNĚ V REFLEXNÍ VESTĚ** nebo obdobném oblečení (reflexní bunda, tričko) a s viditelně umístěnou platnou IDC na svrchní části oděvu



ÚČINNOST

Podmínky vstupu a vjezdu na letiště jsou účinné od 1.11.2023 pro všechny osoby zúčastněné na provozu veřejného mezinárodního letiště Mníchovo Hradiště a všechny návštěvy letiště, a to ve smyslu příkazu provozovatele letiště v souladu s ustanovením § 31 odst. 2 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví v platném znění.

.....
Ing. Lukáš Myška

manažer bezpečnosti a sledování shody